

# Коды ошибок

Если сообщение **Error** остается активным после нескольких отключений и включений инструмента, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру.

При появлении сообщения **InFo** вместе с числом нажмите кнопку Очистить и следуйте указанным инструкциям:

| №   | Причина                                                          | Исправление                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 204 | Ошибка вычисления                                                | Выполните измерение снова.                                       |
| 240 | Ошибка передачи данных                                           | Повторите процедуру.                                             |
| 252 | Перегрев прибора                                                 | Охладите прибор.                                                 |
| 253 | Слишком низкая температура                                       | Прогрейте прибор.                                                |
| 254 | Напряжение батареи слишком низкое для измерений                  | Заменить батарею.                                                |
| 255 | Слишком слабый отраженный сигнал, время измерения слишком велико | Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу). |
| 256 | Отраженный сигнал слишком сильный                                | Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу). |
| 257 | Слишком яркое фоновое освещение                                  | Затемните цель.                                                  |
| 258 | Измерение вне диапазона измерений                                | Исправьте диапазон.                                              |
| 260 | Помеха лазерному лучу                                            | Повторите измерение.                                             |